

CENTER UNIT		DX425	MX425LP	AX420	DB325 AB220	DX515	DX415	MX415	AX410	DB315 AB210
2001	CD	DS415	13	13	13	×	×	13☆	13	13☆
	CDC	DC625	○	○	○	×	○	○	○	×
2000	CD	CDS7455	13	13	13	×	×	13☆	13	13☆
	CDC	CDC634/635/1235	○	○	○	×	○	○	○	×
98	MD	MDS7455	13#	13	13#	×	×	13#☆	13#	13#☆
	MDC	MDC635	○◆	○◆	○◆	×	○◆	○◆	○◆	○◆
モデル	TV	TVX7650/7550/TVS7450/TVN6450	13	13	13	×	×	13☆	13	13☆
		MTA7200	13★	13	13★	MOD★	×	13★☆	13★	13★☆
DSP		DPH9300/7300	×	×	×	×	×	×	×	×
		DPS7450	×	×	×	×	×	×	×	×
CD		CDS-330/330II	×	×	×	×	×	×	×	×
		CDS-360/370	13	13	13★	×	×	13☆	13	13☆
MD		CDS5155/5255/7255/7355	13	13	13	×	×	13☆	13	13☆
		MDS7355	13#	13	13#	×	×	13#☆	13#	13#☆
従来 モデル	CDC	CDC605/625/1205/1225/1805/1825	○	○	○	×	○	○	○	×
	MDC	MDC625	×	×	×	×	×	×	×	×
TV		TVS5150/5250/6250/6350/TVN6350	13	13	13	×	×	13☆	13	13☆
		TTX7100	13★	13	13★	×	×	13★☆	13★	13★☆
DSP/EQ		DPS7350/EQS7250/7150	×	×	×	×	×	×	×	×
		DPH9100/7100/EQH5100	×	×	×	×	×	×	×	×

CENTER UNIT		ARX4650	DRX5655	MRX4655	ADX4655	DRB3655 ARB2650
2001	CD	DS415	13	13	13	×
	CDC	DC625	○	○	○	×
2000	CD	CDS7455	13	13	13	×
	CDC	CDC634/635/1235	○	○	○	×
98	MD	MDS7455	13#	13#	13#	×
	MDC	MDC635	○◆	○◆	○◆	×
モデル	TV	TVX7650/7550/TVS7450/TVN6450	13	13	13	×
		MTA7200	13★	13★	13★	MOD★
DSP		DPH9300/7300	×	×	×	×
		DPS7450	×	×	×	×
CD		CDS-330/330II	×	×	×	×
		CDS-360/370	13	13	13	×
MD		CDS5155/5255/7255/7355	13	13	13	×
		MDS7355	13#	13#	13#	×
従来 モデル	CDC	CDC605/625/1205/1225/1805/1825	○	○	○	×
	MDC	MDC625	×	×	×	×
TV		TVS5150/5250/6250/6350/TVN6350	13	13	13	×
		TTX7100	13★	13★	13★	×
DSP/EQ		DPS7350/EQS7250/7150	×	×	×	×
		DPH9100/7100/EQH5100	×	×	×	×

CENTER UNIT		DRX9255 DRX9255EX DRX9255EXL	DRX9375	ARX7470 DRX7475	MRX7475	ARX6470 DRX6475	ARX5450 DRX5475	ARB3450 ARB2550 DRB4455	ADX8455	ADX5455	VAX7350	MAX2355
2001	CD	DS415	13#	13	13	13	13	×	13	13	×	×
	CDC	DC625	○▲#	○#	○	○	○	×	○	○	○	○
2000	CD	CDS7455	13#	13#	13	13	13	×	13	13	×	×
	CDC	CDC634	○▲#	○#	○	○	○	×	○	○	○	○
98	CDC	CDC635/1235	○#	○#	○	○	○	×	○	○	○	○
	MD	MDS7455	13#注3	13#	13	13	注2	×	13#	13#	×	×
モデル	MDC	MDC635	○◆#▲	○#	○	○	○◆	×	○	○◆	○	○
	TV	TVX7650/7550/TVS7450/TVN6450	13#	13#	13	13	13	×	13	13	—	—
DSP		MTA7200	13★	○#	○	○	13★	13★	MOD★	13★	13★	—
		DPH9300/7300	×	○#	○	○	×	×	×	×	×	×
CD		DPS7450	○#	○#	○	○	×	×	×	×	×	×
		CDS-330/330II	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
MD		CDS-360/370	13#	13#	13	13	13	×	13	13	×	×
		CDS5155/5255	13#	13#	13	13	13	×	13	13	×	×
従来 モデル		CDS7255/7355	13#	13#	13	13	13	×	13	13	×	×
		MDS7355	13#注3	13#	13	13	13	×	13	13	×	×
CDC		CDC605/625/1205/1225/1805/1825	○#	○#	○	○	○	×	○	○	○	○
		CD1-606/777/757/383/373/353	○#	○#	○	○	○	×	○	○	○	○
MDC		MDC625	×	×	注1	×	注1	×	×	×	×	×
		TVS5150/5250/6250/6350/7350/TVN6350	13#	13#	13	13	13	×	13	13	—	—
TV		TTX7100	13##	○#	○	○	13★	13★	MOD★	13★	13★	—
		DPS7350	○#	○#	○	○	×	×	×	×	×	×
DSP/EQ		EQS7250/7150	○#	○#	○	○	×	×	×	×	—	—
		DPH9100/7100/EQH5100	×	○#	○	○	×	×	×	×	×	×

C-BUS・DECK 接続機器

① MDS7455(7355)、CDS7455(7355)、TVS7450(7350)、TVS6350(6250)、TVN6450(6350)等をシステム内で、2台以上組み合わせることはできません。
 注1：ARX7470/ARX6470は接続不可。DRX7475/DRX6475/MRX7475は(B・MDモード)で、6枚チェンジャーとして使用でき、タイトル表示(英数字)も可能ですが、下記一部機能障害があります。
 ①トラックタイトル表示は、FF/FBにて別のトラックに移った際に消えます。(再生しながら次のトラックに移れば自動的にタイトル表示が復帰します) ②ディスクローディング中にトラックサーチボタンを押すと停止してしまいます。(ポーズ/プレイキー、ファンクションキーにて復帰)
 ③ライブディスクなど、メニューング中の途中にトラックNo.の変化のあるディスクが変更するときに音切れが発生します。④トラックエンド(曲の終わり)にてポーズをかけるもポーズを解除しても停止したままになります。(トラックの連続再生にて解除)
 注2：ARX5450は、13#。DRX5475は13#。注3：MDS7455(MDS7355)とインテリゲンチー接続時、音量を上げると同時に、音声信号が歪むことがあります。
 ○接続可能 ×接続不可 13-1DIN13ピンに接続可(TV又は、CD/MDデッキ側でコントロール) MOD FMモジュラー接続可能。※CDチェンジャーと同時接続する場合は6ディスクチェンジャー(CDC625/635)のみ可能です。
 ●：別版のアダプター(RCB-062-500Q3.500)が必要です。◆：使用モードを(A・CDモード)にしてご使用下さい。6ディスクチェンジャーとして使用できますが、タイトル表示できません。又、CDチェンジャーとの同時接続はできません。
 ▲：(A・CDモード)にして使用すると6ディスクチェンジャーとして使用できません。タイトル表示できません。CDチェンジャーと同時接続する場合は、使用モードを(B・MDモード)に切り替えてご使用ください。
 ※ただし、4枚チェンジャーとしてのご使用になります。またタイトル表示は可能ですが、カタカナの表示はできません。
 ▲：デジタル接続はできません。※：外部アンプを使用した場合のみ接続可能です。
 ☆：C-BUS13番線時、CDデッキ/MDデッキ/TV側を操作しているときは、センターユニット側のディスプレイはひとつ前に操作していたファンクションが表示されます。