接続適合表

CENTER UNIT			2003MODEL	2002/2001MODEL									2000MODEL				
			ADX4655	DX425	MX425LP	AX420	DB325 AB220	DX515	DX415	MX415	AX410	DB315 AB210	ARX4650	DRX5655	MRX4655	ADX4655	DRB3655 ARB2650
98～2001モデル	CD	DS415	⑬	⑬	⑬	⑬	×	×	⑬	⑬	⑬☆	×	⑬	⑬	⑬	⑬	×
	CDC	DC625	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×
	CD	CDS7455	⑬	⑬	⑬	⑬	×	×	⑬☆	⑬	⑬☆	×	⑬	⑬	⑬	⑬	×
	CDC	CDC634/635/1235	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×
	MD	MDS7455	⑬＃	⑬＃	⑬	⑬＃	×	×	⑬＃☆	⑬＃	⑬＃☆	×	⑬＃	⑬＃	⑬＃	⑬＃	×
	MDC	MDC635	○◆	○◆	○◆	○◆	×	○◆	○◆	○◆	○◆	×	○◆	○◆	○◆	○◆	×
	TV	TVX7650/7550/TSZ7450/TVN6450	⑬	⑬	⑬	⑬	×	×	⑬☆	⑬	⑬☆	×	⑬	⑬	⑬	⑬	×
		MTA7200	⑬★	⑬★	⑬	⑬★	MOD★	×	⑬★☆	⑬★	⑬★☆	MOD★	⑬★	⑬★	⑬★	⑬★	MOD★
	DSP	DPH9300/7300	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		DP57450	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
従来モデル	CD	CDS-330/330II	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		CDS-360/370	⑬★	⑬	⑬	⑬★	×	×	⑬☆	⑬	⑬☆	×	⑬	⑬	⑬	⑬	×
		CDS5055/5255/7255/7355	⑬	⑬	⑬	⑬	×	×	⑬☆	⑬	⑬☆	×	⑬	⑬	⑬	⑬	×
	MD	MDS7355	⑬＃	⑬＃	⑬	⑬＃	×	×	⑬＃☆	⑬＃	⑬＃☆	×	⑬＃	⑬＃	⑬＃	⑬＃	×
	CDC	CDC605/625/1205/1225/1805/1825	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×
	MDC	MDC625	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	TV	TVS5150/5250/6250/6350/TVN6350	⑬	⑬	⑬	⑬	×	×	⑬☆	⑬	⑬☆	×	⑬	⑬	⑬	⑬	×
		TTX7100	⑬★	⑬★	⑬	⑬★	×	×	⑬★☆	⑬★	⑬★☆	×	⑬★	⑬★	⑬★	⑬★	×
	DSP/EQ	DPS7350/EQS7250/7150	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		DPH9100/7100/EQH5100	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

CENTER UNIT			99/98MODEL										
			DRX9255 DRX9255WX DRX9255EXL	DRX9375	ARX7470 DRX7475	MRX7475	ARX6470 DRX6475	ARX5450 DRX5475	ARB3450 ARB2550 DRB4455	ADX8455	ADX5455	VAX7350	MAX2355
98～2001モデル	CD	DS415	⑬＃	⑬＃	⑬	⑬	⑬	⑬	×	⑬	⑬	×	×
	CDC	DC625	○▲＃	○＃	○	○	○	○	×	○	○	○	○
	CD	CDS7455	⑬＃	⑬＃	⑬	⑬	⑬	⑬	×	⑬	⑬	×	×
	CDC	CDC634	○▲＃	○＃	○	○	○	○	×	○	○	○	○
		CDC635/1235	○＃	○＃	○	○	○	○	×	○	○	○	○
	MD	MDC7455	⑬＃注3	⑬＃	⑬	⑬	⑬	注2	×	⑬＃	⑬＃	×	×
	MDC	MDC635	○◆＃▲	○＃	○	○	○	○◆	×	○	○◆	○	○
	TV	TVX7650/7550/TSZ7450/TVN6450	⑬＃	⑬＃	⑬	⑬	⑬	⑬	×	⑬	⑬	－	－
		MTA7200	⑬★	○＃	○	○	⑬★	⑬★	MOD★	⑬★	⑬★	－	－
	DSP	DPH9300/7300	×	○＃	○	○	○	×	×	×	×	×	×
		DP57450	○＃	○＃	○	○	○	×	×	×	×	×	×
従来モデル	CD	CDS-330/330II	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		CDS-360/370	⑬＃	⑬＃	⑬	⑬	⑬	⑬	×	⑬	⑬	×	×
		CDS5155/5255	⑬＃	⑬＃	⑬	⑬	⑬	⑬	×	⑬	⑬	×	×
		CDS7255/7355	⑬＃	⑬＃	⑬	⑬	⑬	⑬	×	⑬	⑬	×	×
	MD	MDS7355	⑬＃注3	⑬＃	⑬	⑬	⑬	⑬	×	⑬	⑬	×	×
	CDC	CDC605/625/1205/1225/1805/1825	○＃	○＃	○	○	○	○	×	○	○	○	○
		CDJ-606/777/757/383/373/353	○＃	○＃	○	○	○	○	×	○	○	○	○
	MDC	MDC625	×	×	注1	×	注1	×	×	×	×	×	×
	TV	TVS5150/5250/6250/6350/TVN6350	⑬＃	⑬＃	⑬	⑬	⑬	⑬	×	⑬	⑬	－	－
		TTX7100	⑬★＃	○＃	○	○	⑬★	⑬★	MOD★	⑬★	⑬★	－	－
	DSP/EQ	DPS7350	○＃	○＃	○	○	○	×	×	×	×	×	×
		EQS7250/7150	○＃	○＃	○	○	○	×	×	×	×	－	－
		DPH9100/7100/EQH5100	×	○＃	○	○	×	×	×	×	×	×	×

C-BUS・DECK結線機器

①MDS7455(7355)、CDS7455(7355)、TVS7450(7350)、TVS6350(6250)、TVN6450(6350)等をシステム内で、2台以上組み合わせることはできません。
注1:ARX7470/ARX6470は接続不可。DRX7475/DRX6475/MRX7475は(B:MDモード)で、6枚チェンジャーとして使用でき、タイトル表示(英数字)も可能ですが、下記一部機能障害があります。
①トラックタイトル表示は、FF/FBにて別のトラックに移った際に消えます。(再生しながら次のトラックに移れば自動的にタイトル表示が復帰します) ②ディスクローディング中にトラックサーチダウンをすると停止してしまいます。(ポーズ/プレイキー、ファンクションキーにて復帰)
③ライブディスクなど、ミュージックの途中にトラックNo.の変化のあるディスクが変わるときに音切れが発生します。 ④トラックエンド(曲の終わり)にてポーズをかけるとポーズを解除しても停止したままになります。(トラックの連続送りにて解除)
注2:ARX5450は、⑬＃。DRX5475は⑬。注3:MDS7455(MDS7355)とのイコライザー接続時、音量を上げた場合に、音声信号が歪むことがあります。
○接続可能 ×接続不可 ⑬…DIN13ピンに接続可(TV又は、CD/MDデッキ側でコントロール) MOD FMモジュレータ結線が可能。
★:別販のアドオンキット(RCB-062-500 税込価格3,675円)が必要です。 ◆:使用モードを(A:CDモード)にしてご使用下さい。6ディスクチェンジャーとして使用できますが、タイトル表示できません。又、CDチェンジャーとの同時接続はできません。
●:(A:CDモード)にして使用すると6ディスクチェンジャーとして使用できますが、タイトル表示できません。CDチェンジャーと同時結線する場合には、使用モードを(B:MDモード)に切り替えてご使用ください。ただし、4枚チェンジャーとしてのご使用になります。またタイトル表示は可能ですが、カタカナの表示はできません。
▲:デジタル結線はできません。 ＃:外部アンプを使用した場合のみ結線可能です。 ☆:C-BUS⑬結線時、CDデッキ/MDデッキ/TV側を操作しているときには、センターユニット側のディスプレイはひとつ前に操作していたファンクションが表示されます。 MOD:FMモジュレーター結線