

DVH940との接続適合について

	SLAVE STAND ALONE	音声入力	DVC920	アンプ
DMZ846MP/DMZ846BK	○	RCa	要	外部アンプ要
DRZ925S	○	CaNET	要	外部アンプ要
DMZ645MP	○	RCa	要	外部アンプ要
DMZ545LP/DMZ545BK	○	RCa	要	外部アンプ要
DMZ345BK	○	RCa	要	外部アンプ要
VRX745VD	○	SLAVE	不要※	外部アンプ要
DXZ945MP	○	SLAVE	不要※	外部アンプ要
DXZ845MC	○	STAND ALONE	RCa	外部アンプ要
DXZ545MP	○	STAND ALONE	RCa	外部アンプ要
VXZ645	○	SLAVE	RCa	外部アンプ要
DXZ925/DXZ925L	○	SLAVE	CaNET	外部アンプ要
DXZ835MP	○	SLAVE	CaNET	不要※
DXZ825	○	STAND ALONE	RCa	外部アンプ要
DXZ815MP	○	STAND ALONE	RCa	外部アンプ要
DXZ735MP	○	STAND ALONE	RCa	外部アンプ要
DXZ715	○	STAND ALONE	CaNET	要
MXZ715	○	STAND ALONE	CaNET	要
DXZ635MP	○	STAND ALONE	RCa	外部アンプ要
MXZ435	○	STAND ALONE	RCa	外部アンプ要
DMZ2825MP/DMZ815MP	○	STAND ALONE	RCa	外部アンプ要
DMZ735/DMZ725LP	○	STAND ALONE	RCa	外部アンプ要
DMZ636MP	○	STAND ALONE	RCa	外部アンプ要
DMZ635LP	○	STAND ALONE	RCa	外部アンプ要
DMZ616LP/DMZ616 TM	○	STAND ALONE	RCa	外部アンプ要
DMZ615	○	STAND ALONE	RCa	外部アンプ要
ADB345MP	○	STAND ALONE	RCa	外部アンプ要
ADZ615	○	STAND ALONE	RCa	外部アンプ要
DMZ536TN	○	STAND ALONE	RCa	外部アンプ要
DMZ525LP	○	STAND ALONE	RCa	外部アンプ要
ADZ525	○	STAND ALONE	RCa	外部アンプ要
DMZ435LP	○	STAND ALONE	RCa	外部アンプ要
DMZ415	○	STAND ALONE	RCa	外部アンプ要
ADZ415	○	STAND ALONE	RCa	外部アンプ要
MRX960Z	○	STAND ALONE	CaNET	要
DMX960Z	○	STAND ALONE	RCa	外部アンプ要
DMX7655z	○	STAND ALONE	RCa	外部アンプ要
VRX935/VRX925VD	○	SLAVE	CaNET	不要※
VRX825	○	STAND ALONE	CaNET	要
MAX625/MAX615	○	STAND ALONE	CaNET	外部アンプ要
MAX6655z	○	STAND ALONE	CaNET	外部アンプ要
MAX430VD	×	—	—	—
DMX7555z	○	STAND ALONE	RCa	外部アンプ要
DMX6655z/ADX6655z	○	STAND ALONE	RCa	外部アンプ要
DMX5655z/ADX5655z	○	STAND ALONE	RCa	外部アンプ要
DMX5555z/ADX5555z	○	STAND ALONE	CaNET	外部アンプ要
MRX8675z/8575z	○	STAND ALONE	CaNET	要
MRX4555z	×	—	—	—
HX-D1	○	STAND ALONE	RCa	外部アンプ要
HX-D10	○	STAND ALONE	RCa	外部アンプ要
DRX8675z/DRX8575z	○	STAND ALONE	CaNET	要
ARX6570z	○	STAND ALONE	CaNET	外部アンプ要
DRX740Z	○	STAND ALONE	CaNET	要
DMX740Z/DMX740ZII	○	STAND ALONE	RCa	外部アンプ要
VRX740Z	○	STAND ALONE	CaNET	外部アンプ要
MAX450ZF/MAX440Z	○	STAND ALONE	RCa	外部アンプ要
MAX4555z	○	STAND ALONE	RCa	外部アンプ要

●SLAVE:センターユニットからのコントロールとなります。●STAND ALONE:コントローラー(DVC920)からのコントロールとなります。

※NAX030VD/NVA730VD等のデジタル出力付カーナビゲーションをデジタル接続した場合は、DVH940とドレピーデジタル/dtsコントロール付センターユニットとのCa-NET接続はできなくなります。専用コマンドー-DVC920をご購入いただき、スタンドアローンモードとしてご使用ください。

DXZ945MP、DXZ925L、DVH940、DVC920の組み合わせによる機能の制限・追加について

	主調整項目	副調整項目	DXZ945MP/DXZ925/925L	DXZ945MP/DXZ925/925L+DVH940	DVH940+DVC920
DVH940のモード			—	CeNETモード	スタンドアローン
プロロジック II	ミュージック		○	○	○
	マトリックス		○	○	○
	ムービー		×	○	○
PLIコントロール (ミュージックモードのみ)	バーチャル		×	○	○
	PANORAMA		○	○	○
	DIMENSION		○	○	○
スピーカーセッティング	CTRWIDTH		○	○	○
			○	—	—
スピーカーセレクト			センターON/(PLI)OFF・サブON/OFF	センターON/OFF+リアON/OFF	センターON/OFF+リアON/OFF
				サブON+ON(位相)/OFF	サブON+ON(位相)/OFF
フィルター	フロントHPF		50.80, 120Hz, スルー (Proモード)	50.80, 120Hz, スルー	50.80, 120Hz, スルー
	リアHPF		50.80, 120Hz, スルー (Proモード)	50.80, 120Hz, スルー	50.80, 120Hz, スルー
	センターHPF		×	50.80, 120Hz	50.80, 120Hz
スピーカーゲイン	サブLPF		50.80, 120Hz, スルー (Pro/PLII)	50.80, 120Hz	50.80, 120Hz
			L, C, R, Ls, Rs (PLII)	L, C, R, Ls, Rs, SW	L, C, R, Ls, Rs, SW
ディレイ	センター		×	0~171.1cm	0~171.7cm
	サラウンド		0~515.5cm (PLII)	0~515.5cm	0~515.5cm
PRO/STDセレクト	VSEメニュー		○(PLI)と同時不可	×	×
	ポジションモード		○(PLI)と同時不可	×	×
EQセレクト	P.EQメニュー		○(PLI)と同時不可・フロント, リア)	○(PLI)と同時可・フロント, リア, センター)	○(PLI)と同時可・フロント, リア, センター)
	バストレブルモード		○ (PLI)と同時不可)	×	×
DSF			6種類	×	○(PLI)と同時可)
タイトル入力			VSE, ポジション, P-EQ	○	×
	RCA入力感度調整		3種類	○(AUX)	○(ANALOG1入力)
備考				VSE及びポジションモード (タイムアライト)は使用不可。 DVC920は接続しない。	スタンドアローン使用時は 必ずDVC920付属の 電源ハーネスを使用する事。